




# SCSI&USB接続CD-RWドライブ ～簡単接続ガイド～ はじめにお読みください

## 1 付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。  
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。


☐ CD-RWドライブ (本体) ..... 1台




☐ USBケーブル (1m) ..... 1本



☐ SCSIケーブル (1m) ..... 1本  
(D-subハーフピッチ50ピン凸)



☐ ゴム足 ..... 8個  
本製品の底面に貼付します。



☐ CD-ROM  
「CDRW-J1610SUユーティリティCD」...1枚  
※Windows用USBドライバインストーラ「簡単セットアップ」と、本製品のオンラインマニュアル (PDF形式) が収録されています。



☐ WinCDR・PacketMan (Windows用)、MacCDR (Macintosh用)

- CD-ROM ..... 1枚
- WinCDRクイックスタートガイド (注) ..... 1冊
- PacketManクイックスタートガイド ..... 1枚
- MacCDRクイックスタートガイド (注) ..... 1冊

(注) 巻末にお客様登録カード (株式会社アブリックス) がとじ込まれています。必要事項をご記入の上、必ずご返送ください。

☐ はじめにお読みください (本紙) ..... 1枚

☐ ユーザー登録はがき、保証書 ..... 1枚

※ ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。また、切り離した保証書は大切に保管してください。

※ 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

## 本製品のセットアップ手順は、接続方法 (USB または SCSI) によって異なります。

### パソコンにSCSI接続する場合

オンラインマニュアル中の「セットアップ (SCSI接続の場合)」の章を参照してCD-RWドライブをパソコンに接続してください。簡単セットアップを実行する必要はありません。

※手順3以降は、パソコンにUSB接続する場合の説明です。読む必要はありません。


オンラインマニュアルの表示方法は、本紙 (表面手順3: Macintosh、裏面手順11下: Windows) に記載しています。

### パソコンにUSB接続する場合

本紙に記載されている手順2以降に従って作業してください。簡単セットアップでUSBドライバをインストールする必要があります。


## 2 本製品を設置します。

### 縦置きの場合



底になる面に付属のゴム足を4つ貼付してください。


ここに貼る



縦向きの場合、向きはどちらが上でもかまいません。


### 横置きの場合

付属のゴム足を貼付してください。



底になる面に付属のゴム足を4つ貼付してください。

ここに貼る



イジェクトボタン

横置きの場合、イジェクトボタンが右下になるように設置します。




USBケーブルは **まだ** 接続しないでください。

●Windows搭載パソコンの場合は、手順8、9で接続します。

※「次の新しいドライバを検索しています: USB-IDE Bridge (以下略)」と表示されたときは、本紙裏面手順8の注記※2に従って操作してください。

●Macintoshの場合は、MacCDRとUSBドライバをインストールした後に接続します。



## 3 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。

### Windows搭載パソコンを使用している方

続いて、手順4以降に記載されている手順に従って操作してください。

本製品には、本製品を使うために必要な作業を案内するプログラム「簡単セットアップ」が付属しています。

※画面の色数は「High Color (16ビット)」以上に設定しておいてください。256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

### Macintoshを使用している方

MacCDRクイックスタートガイドを参照してMacCDRとUSBドライバをインストールしてから本製品をパソコンに接続してください。

※手順4以降は、Windows搭載パソコン用の説明です。

●オンラインマニュアルを必ずお読みください

付属のCD-ROM「CDRW-J1610SUユーティリティCD」には、オンラインマニュアル (PDF形式) が収録されています。必ずお読みください。

オンラインマニュアルは、CD-ROM内の「製品マニュアル.PDF」アイコンをダブルクリックすると表示されます。

※オンラインマニュアルを読むには、Acrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないとき、またはお持ちのAcrobat Readerで正常にオンラインマニュアルが表示できないときは、CD-ROM内「Acrobat Reader 5.0」フォルダを開き、「Acrobat Reader Installer」のアイコンをダブルクリックし、Acrobat Readerをインストールしてください。

※Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー

「ヘルプ」-「Readerのヘルプ」を選択し、ヘルプを参照してください。

※画面上で見つからないときは、紙に印刷してお読みください。